

## Prekės naudojimo instrukcija

**Išpėjimai**

- Taimerio komutuojama apkrova negali viršyti 16A. Valdomo prietaiso kištuką jungti į taimerio lizdą.

**Naudojimas****Pirmas pajungimas:**

1. Taimeris įjungiamas į 220V lizdą, paliekama 12 valandų pasikrauti akumuliatoriui arba pakol užsišvies ekrane rodmenys.
2. Pasikrovus, ištrinama visa informacija: smailia priemone trumpam nuspaudžiamas apvalus įgilintas mygtukas su simboliu R

**Laiko nustatymas**

1. Laikomas nuspaustas mygtukas C+, tuo pačiu metu spaudinėjamas W+ mygtukas, nustatoma reikiama savaitės diena. Toliau, neatleidžiant C+, spaudžiamas H+ ar M+ mygtukas – jais nustatoma valandos ir minutės.
2. Atleidus abu mygtukus, nustatymai baigiami.

**Programavimas**

1. Paspaudžiamas mygtukas ☉. Užsidega ON 1, bus nustatoma, kokiu laiku įvyks pirmas sujungimas .
2. W+ mygtuku nustatomos dienos, kuriomis norima, kad vyktų sujungimas, H+ ir M+ mygtuku nustatomos valandos ir minutės.
3. Paspaudus antrą kartą, užsidega OF 1, nustatomas laikas, kada bus išjungžiama po pirmojo sujungimo. Programuojama analogiškai.
4. Paspaudus trečią kartą ☉, užsidega ON 2, bus nustatomas antras jungimo laikas. Analogiškai programuojamas ir antras išjungimas. Viso galima suprogramuoti 8 įjungimo/ išjungimo laikus.
5. Atlikus visus programavimo nustatymus, spaudžiamas C+ mygtukas, prietaisas pereina į laiko rodyką, sujungimai vyks užprogramuotu laiku.

**Pavyzdys**

Tariama, kad norima nustatyti taimerį taip, kad įjungtų kiekvieną dieną 18:15, išjungtų – 22:15.

1. Spaudžiamas ☉, LCD ekrane rodoma „ON 1“, tai pirmo sujungimo programavimas. Spaudinėjamas W+ mygtukas, kol displejuje pasirodo „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“. Taip nustatomi sujungimai kiekvieną savaitės dieną .
2. Spaudžiama H+, kol rodoma 18:00. M+ mygtuku nustatoma, kad būtų rodoma 18:15 .
3. Paspaudus dar kartą ☉ rodoma OFF 1, analogiškai suprogramuojama pirmo išjungimo laikas 22:15. RES/RCL mygtuku sustabdomos veikiančios programos, dar kartą paspaudus galima jas peržiūrėti.

Tikrinant programas svarbu patikrinti, ar nepersidengia jų laikai, t.y. visi įjungimo/išjungimo laikai turi būti suprogramuoti nuosekliai .

**Rankinio-automatinio valdymo keitimas**

1. Spaudžiant RES/RCL galima įjungti rankinį režimą ON (pastoviai įjungta), dar kartą paspaudus AUTO– automatinį režimą, dar kartą OF– pastoviai išjungta.
2. Esant ON arba OFF režimui, prietaisas neveikia pagal užprogramuotus įjungimo /išjungimo laikus.
3. Automatiniam įjungimui/išjungimui mygtuku RES/RCL nustatykite AUTO.

**Vasaros laiko funkcija**

1. Esant AUTO režimui, vienu metu paspaudžiami ☉ ir RES/RCL mygtukai. LCD rodoma „SUMMER“.
2. Laikrodis bus persuktas viena valanda atgal.

**Charakteristikos**

Įtampa	220-240V AC, 50 Hz	Paklaida	1 minutė per mėnesį
Didžiausia apkrova	16A, 3600W	Akumuliatorius	Ni-MH 1,2V, 100 valandų
Naudojimo temperatūra			