

ATEA143 Naudojimo instrukcija

KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT

Prašome būtinai atidžiai perskaitykite instrukciją. Ši informacija padės jums susipažinti su jūsų nauju prietaisu, sužinoti visas jo funkcijas, sužinoti svarbias detales apie savo pirmo naudojimo ir kaip juo naudotis. Prašome atkreipti ypatingą dėmesį į saugumo patarimus !

NAUJAS PRODUKTAS APŽVALGA

- Vidinis temperatūros ekranas ° C / ° F su Min / Max įrašų
- Vidinis drėgmės ekranas RH % su Min / Max įrašų
- Visi MIN / MAX įrašai gali būti sekami iš naujo
- Vidinis komforto rodiklis
- Išsikrovusios baterijos indikatorius
- Montavimas ant sienos ar stalo

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI :

- Produktas turi būti vartojamas tik taip, kaip aprašyta prie šių nurodymų.
 - Remontas, modifikacijos ar pakeitimai produkte yra draudžiami.
 - produktas negali būti naudojamas medicinos tikslais arba viešųjų informacija , tačiau yra skirtas tik naudojimui namuose.
- Dėmesio!

Pavojus susižeisti :

- Laikykite šią priemonę ir baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Akumulatoriai negali būti įmesti į ugnį ar užtrumpinti. Sprogimo pavojus !
- Akumulatoriai turi kenksmingų rūgščių. Išsikrovusios baterijos turėtų būti pakeistos kiek įmanoma greičiau siekiant išvengti žalos , kurią sukelia nutekėjusios rūgštys . Dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines ir akinius dirbant su nutekejusiom baterijomis.
- Saugokite prietaisą nuo ekstremalių temperatūrų ir vibracijos.

PRADŽIA :

Įdėkite 1 x AAA , IEC LR3 , 1.5V akumulatoriaus, nesumaišykite poliškumo. Visi

segmentai ekrane užsidegs trumpai . Patalpos temperatūra , drėgmės duomenis ir komforto lygio indikatorius bus rodomas.

Funkciniai klavišai :

MIN / MAX mygtukas: Paspauskite, kad pamatyti MIN / MAX patalpų temperatūrą ir drėgmės lygį. Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes atkurti visus Min / Max įrašus

° C / ° F klavišas: Perjungti tarp laipsnių ° C ir ° F

COMFORT lygio indikatorius :

Indikatorius rodo komforto lygį supančiai aplinkai remiantis drėgmės duomenis. Rodyklė žymi dabartinius aplinkos drėgmės sąlygas ekrane :

DRY < 34 %

DRY / COMFORT 35-40 %

COMFORT 41-55 %

COMFORT / WET 56-64 %

WET > 65 %

Pastaba:komforto indikatorinė rodyklė nieko nerodys, jei temperatūra bus per aukšta

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Išvalykite prietaisą su minkštu drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių arba šveitimo medžiagos.
- Išimkite elementus, jei jums nereikia naudoti produkto ilgą laiką.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje .
- Pakeiskite bateriją, kai pasirodo baterijos simbolis ekrane.

SPECIFIKACIJOS :

Vidaus temperatūra :

Matavimo diapazonas: 0 ° C iki 50 ° C su 0,1 ° C rezoliucija

32 ° F iki 122 ° F su 0,2 ° F rezoliucija

Drėgnumas:

Matavimo diapazonas: 20 % - 95 %

Baterijos sąnaudos: 1 x AAA IEC LR3 , 1.5V

Baterija : maždaug 12 mėnesių

Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : 88 x 16,5 x 86,9 m